

Ascent

Der Ascent aus dem Hause DaVinci ist eine verbesserte und vielversprechende Version des DaVinci's. Er hat einen Luftweg, der ausschließlich aus Glas besteht, Temperaturkontrolle, programmierbare Dampfzyklen, ist einsetzbar während des Aufladens, besitzt 120+ Min. Batterielaufzeit, Dual-Funktionalität (Blüten und Öl) und eine Ausschaltfunktion mit Bewegungssensor. Mit der Größe eines Handy's ist der Ascent einfach in der Hosen- oder Handtasche zu tragen.

Vorteile:

- Grad genaue Temperatur einstellung
- Umfangreiches Zubehör
- Blüten, Öle und Harze können vaporisiert werden.
- Diverse Einstellungen

Nachteile:

- Mundstück entnehmen erfordert Fingerspitzengefühl



Technische Details:

Maße (B x H): ca. 5,5cm x 11,5cm

Aufheizung: ca. 30 Sekunden

Temperatur: Grad genau, von 3- 221° C

**Mobil/
Stationär:** Mobil

Extras: Personalisierbar,
Ölkapseln,
Reinigungszubehör

- Glasmundstück (geschmacksneutral)
- Elektrisch
- Akku fest verbaut
- Konduktion

Bedienung:

- Schritt 1:** Schließen Sie das Ladegerät an den Anschluss an der Unterseite des Geräts an. Die Ladedauer beträgt ca. 5 Stunden.
- Schritt 2:** Schalten Sie das Gerät durch Drücken des Netzschalters, welcher sich neben dem Mundstück befindet, ein. Das Display leuchtet auf.
- Schritt 3:** Zum Befüllen öffnen Sie den Vaporizer, indem Sie die untere Kammer in Ihre Richtung schwenken. Befüllen Sie den Behälter mit Kräutern oder einer gefüllten Ölhülse und schließen Sie die Kammer.
- Schritt 4:** Zum exakten Einstellen der gewünschten Temperatur, drücken Sie die Plus/Minus-Tasten.
- Schritt 5:** Während die Temperatur in der Heizkammer auf die ausgewählte Gradzahl ansteigt, wird ein Thermometer angezeigt. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, wird das dampfende Symbol der Heizkammer angezeigt.
- Schritt 6:** Genießen Sie die Inhalation mit dem versenkbaren Glasmundstück oder direkt über das ovale Mundstück der Einheit.

Ascent Einstellungsoptionen:

Der Ascent verfügt über 4 programmierbare OLED-Modi, die durch die Einstellungs-Taste aktiviert werden.

Modus 1: Umschaltung zwischen Fahrenheit und Celcius.

Bei eingeschaltetem Display, drücken und halten Sie Einstellungs-Taste für 5 Sekunden und lassen Sie wieder los. Die Anzeige "F" oder "C" erscheint am oberen Bildschirmrand.

Modus 2: Ein-/Ausschalten des Erhitzungsbehälters.

Um den Akku zu schonen ohne dabei das Gerät auszuschalten bietet dader Ascent die Option, den Erhitzungsbehälter ein- und auszuschalten. Durch Drücken der Einstellungstaste und dann der Minus-Taste wird der Erhitzungsbehälter deaktiviert und das Heizelement ausgeschaltet. Das Symbol des Erhitzungsbehälters ohne das Dampf-Symbol wird angezeigt, um zu signalisieren, dass der Erhitzungsbehälter ausgeschaltet ist.

Durch Drücken der Einstellungstaste und dann der Plus-Taste wird der Erhitzungsbehälter aktiviert und das Heizelement eingeschaltet. Das Thermometer zeigt das Erhitzen an. Sobald sich die Kammer aufheizt, wird das Symbol des dampfenden Erhitzungsbehälters angezeigt, um zu signalisieren, dass dieser angeschaltet ist.

Modus 3: Einstellen des Bewegungssensor-Timers

Der Bewegungssensor des Ascent kann dahingehend angepasst werden, dass der Bewegungssensor-Timer eingestellt wird. Der Timer wird durch ein Uhren-Symbol und einer digitalen Zeitanzeige dargestellt. Diese Funktion spart nicht nur die Akkuladung, sondern stellt eine zusätzliche Sicherheitsfunktion dar. Drücken Sie die Einstellungs-Taste 2-mal. Das Uhren-symbol mit einer digitalen Zeitanzeige wird für ca. 5 Sekunden angezeigt. Während das Uhren-Symbol angezeigt wird, drücken Sie die + oder – Taste, um den Timer zwischen 30 Sekunden und 20 Minuten einzustellen.

Modus 4: Persönlicher Dampf-Zyklus

Der persönliche Dampf-Zyklus-Modus ermöglicht es einem Benutzer, den Erhitzungsbehälter auf eine bestimmte Temperatur und gewählte Zeit einzustellen. Bis zu 3 verschiedene Dampf-Zyklen können programmiert werden, die im Speicher für eine spätere Verwendung abgelegt werden.

Drücken Sie am Startbildschirm die Einstellungs-Taste 3 mal. Das Display zeigt 3 einzelne Temperaturen mit 3 entsprechenden Zeiten an. Um die 1. Temperatur des Dampf-Zyklus einzustellen, drücken Sie die Einstellungs-Taste 1 mal. Die 1. Temperatur blinkt auf um zu signalisieren, dass sie zur Programmierung bereit ist. Drücken Sie die + oder – Taste, um die gewünschte Dampf-Temperatur einzustellen. Erneutes Drücken der Einstellungs-Taste erlaubt es, den entsprechenden Timer zu programmieren. Während die Anzeige des 1. Dampf-Timers blinkt, drücken Sie die + oder – Taste, um die gewünschte Dampf-Zeit einzustellen. Wiederholen Sie das für die verbleibenden 2 Zyklen.

Wie man einen Ölbehälter benutzt:

- Füllen Sie den Ölbehälter zu einem Viertel mit dem gewünschten Produkt.
- Platzieren Sie das Öl in der Keramikschale vor dem Einschalten des Geräts.
- Stellen Sie nun die Temperatur ein.